

Seat-Fahrzeuge mit OBD für die ein begutachtetes Ersatzverfahren für die Durchführung der AU vorliegt.



Hersteller	Handelsbez.	Typ	HSN	TSN	Motortyp	Bemerkung
Seat	Ibiza	6L	7593	005	AUB	OBD-Fahrzeuge ohne Signal von der Lambdaregelsonde - Motor/Zündung ausschalten - Verbinden des Auslesegerätes mit der Diagnoseschnittstelle des Fahrzeugs - Sichtprüfung Kontrolleuchte Motordiagnose: Zündung einschalten, Kontrolleuchte muss leuchten - Motor starten und im Leerlauf laufen lassen: Kontrolleuchte aus = i.O. Kontrolleuchte an = n.i.O. - Status aus OBD-System (MODUS 01) auslesen: Kontrolleuchte aus = i.O. Kontrolleuchte an = n.i.O. - Ansteuerung: - Status "aus": Kontrolleuchte aus = i.O. Kontrolleuchte an = n.i.O. - Status "an" : Kontrolleuchte an = i.O. Kontrolleuchte aus = n.i.O. - Kurzzeitadaption (Short Term Fuel Trim) - Motor im Leerlauf / Auslesen MODUS 01: Wert pendelt = i.O. Wert = 0 oder anderer Festwert: Bremse pumpen Wenn Reaktion = i.O. Keine Reaktion = n.i.O. Bei einem Festwert 0 muss mindestens 90 sek. gewartet werden, ob sich der Wert verändert. - Fehlerspeicher im MODUS 03 auslesen: kein Fehler = i.O. Fehler vorhanden = n.i.O. - Gesamtergebnis der Regelkreisprüfung in AU-Gerät eingeben. Das Gesamtergebnis ist i.O., wenn alle vorgenannten Prüfungen i.O. sind. Wenn eine Prüfung n.i.O. ist, sollte unter Bemerkungen ein Hinweis auf die nicht erfüllte Prüfung erfolgen.
Seat	Ibiza	6L	7593	007	AZQ	
Seat	Ibiza	6L	7593	010	BBY	
Seat	Cordoba	6L	7593	014	AZQ	
Seat	Cordoba	6L	7593	015	AUA	
Seat	Cordoba	6L	7593	015	BBY	
Seat	Cordoba	6K	7593	458	AUA	
Seat	Cordoba	6K	7593	459	AUA	
Seat	Cordoba	6K	7593	465	AUR	
Seat	Cordoba	6K	7593	466	AUR	
Seat	Ibiza	6K	7593	467	AUR	
Seat	Cordoba	6K	7593	471	AUB	
Seat	Ibiza	6K	7593	472	AUB	
Seat	Arosa	6H	7593	473	AUB	
Seat	Inca	9KS	7593	485	AUA	
Seat	Toledo	1M	7593	487	AUS	
Seat	Toledo	1M	7593	487	AZD	
Seat	Leon	1M	7593	488	AUS	
Seat	Leon	1M	7593	488	AZD	
Seat	Inca	9KSF	7593	508	AUA	